



+90 (242) 290 18 73



info@tischkoenig.com.tr

| Görsel   | İçerik  | Miktar |
|----------|---|--------|
| Görsel 1 | Taban plakası (8 mm) kare 40 x 40 cm veya yuvarlak 40 cm  | 1 adet |
| Görsel 2 | Kapak plakası (1 mm) kare 40 x 40 cm veya yuvarlak 40 cm  | 1 adet |
| Görsel 3 | Kare sütun 70 x 70 mm (paslanmaz çelik 60 x 60 mm) veya yuvarlak sütun 76 mm, sütun yüksekliği 73,6 veya 109,6 cm | 1 adet |
| Görsel 4 | Yükseklik ayarlı vidalar  | 5 adet |
| Görsel 5 | Taşıyıcı plaka 25 x 25 cm   | 1 adet |
| Görsel 6 | M8 vidalar  | 4 adet |




+90 (242) 290 18 73



info@tischkoenig.com.tr

Görsel 1




Görsel 2




Görsel 3



Görsel 4



Görsel 5



Görsel 6





+90 (242) 290 18 73



info@tischkoenig.com.tr

## Montaj talimatları

- 1 - Ambalajı ve koruyucu filmi çıkarın.
- 2 - Olası çizikleri önlemek için taban plakasını (Görsel 1) çizilmeye dayanıklı, temiz ve düz bir yüzeye yerleştirin.
- 3 - Verilen dişleri kullanarak yükseklik ayar vidalarını (Görsel 4) çevirin. Taban plakasını yükseklik ayar vidalarının üzerine oturacak şekilde ters çevirin.
- 4 - Kapak plakasını (Görsel 2) taban plakasına yerleştirin.
- 5 - Sütunu (Görsel 3) taban plakasına deliğe uyacak şekilde yerleştirin ve iki vidayı (Görsel 6) kullanarak sütunu alttan vidalayın.
- 6 - Destek plakasını (Görsel 5) deliğe uyacak şekilde kolona yerleştirin ve verilen vidaları (Görsel 6) kullanarak destek plakasını monte edin.



+90 (242) 290 18 73



info@tischkoenig.com.tr

